

## Configuration informatique minimale système FUSYO \*

Type	<p>Tout PC avec un des processeurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>INTEL Core i5 (ou supérieur)</b> <b>Eviter les processeurs U (Ultra-Low Power)</b></li> <li>- <b>Les PC portables</b> sont fortement <b>déconseillés</b>.</li> <li>- <b>Les Macs</b> ne sont <b>pas compatibles</b>.</li> <li>- <b>Les PC tout-en-un (All-in-one / AIO)</b> sont à <b>proscrire</b>.</li> <li>- <b>Les tablettes</b> ne sont <b>pas compatibles</b>.</li> </ul> <p><b>Si vous possédez déjà un PC ou pour toute autre configuration : nous contacter.</b></p>
Système d'exploitation	Windows SEVEN, Windows 8 et Windows 10 (32 ou 64 bits) <sup>1</sup>
Mémoire RAM	4 Go
Disque dur	128 Go
Résolution d'écran	1024 x768 pixels
Ports USB	3 ports USB sur le PC dont 2 ports USB dédiés exclusivement à la plateforme.
Webcam (si l'option vidéo est disponible)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toute webcam fonctionnant à 30 images par seconde</li> <li>- 1 carte graphique performante dédiée</li> <li>- 1 port USB supplémentaire dédié</li> </ul>
Système de sauvegarde	1 disque dur externe (USB)

**Cette fiche d'information est indicative et ne garantit pas la totale compatibilité de votre PC avec votre plateforme.  
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.**

\* Fusyo avec alimentation (ancienne génération) ne fonctionne que sur 32 bits.