

Configuration informatique système FUSYO *	Minimale	Conseillée
	Tout PC avec un des processeurs suivants :  - INTEL Core I5 (ou supérieur)	Tout PC avec un des processeurs suivants :  - INTEL Core I5 « génération 8 » I5 (ou supérieur)
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les PC portables sont fortement <b>déconseillés</b>.</li> <li>- Les Macs ne sont <b>pas compatibles</b>.</li> <li>- Les PC tout-en-un (All-in-one / AIO) sont fortement <b>déconseillés</b>.</li> <li>- Les tablettes ne sont <b>pas compatibles</b>.</li> </ul> <p><b>Si vous possédez déjà un PC ou pour toute autre configuration : nous contacter.</b></p>	
Système d'exploitation	Windows 8 ,10,11 (32 ou 64 bits) <sup>1</sup> Windows 10 S exclu	
Mémoire RAM	4 Go	8Go
Disque dur	128 Go	256Go
Résolution d'écran	1024 x768 pixels	1920x1080
Ports USB	2 ports USB minimum sur le PC dont 1 ports USB dédiés exclusivement à la plateforme ou pour clé Wifi fournie ( si option wifi ). Port USB C compatible avec adaptateur	
Webcam (si l'option vidéo est disponible)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toute webcam fonctionnant à 30 images par seconde</li> <li>- 1 carte graphique performante dédiée</li> <li>- 1 port USB supplémentaire dédié</li> </ul>	
Système de sauvegarde	1 disque dur externe (USB)	

**Cette fiche d'information est indicative et ne garantit pas la totale compatibilité de votre PC avec votre plateforme. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.**

\* Fusyo avec alimentation (ancienne génération) ne fonctionne que sur 32 bits.  
2 ports USB dédiés exclusivement à la plateforme